Университет ИТМО Физико-технический мегафакультет Физический факультет



Группа М3211	К работе допущен	
Студент Низамутдинов Сидякин	Работа выполнена	
Преподаватель Тимофеева Э.О	Отчет принят	

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.01

Изучение электростатического поля методом моделирования

1. Цель работы.

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

- 2. Задачи, решаемые при выполнении работы.
 - 1. Нанести данные измерений на миллиметровку;
 - 2. Построить сечения эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде;

- 3. Проанализировать данные, рассчитать величины косвенных значений;
- 4. Построить графики зависимостей $\phi = \phi(X)$ для обеих конфигураций.
- 3. Объект исследования.

Слабопроводящая среда с размещенными в ней электродами - аналогия с электрическим полем в вакууме и в изотропной проводящей среде. Электрическое поле - модель электростатического при тех же потенциалах.

4. Метод экспериментального исследования.

Многократные измерения потенциала плоского конденсатора и нахождение эквипотенциальных поверхностей

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Средняя напряженность между точками

$$\langle E_{12} \rangle \approx \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{\ell_{12}},$$

Поверхностная плотность зарядов на проводнике

$$\sigma' \approxeq -\varepsilon_0 \frac{\Delta \varphi}{\Delta \ell_n},$$

Электрическая постоянная

$$\varepsilon_0 \simeq 8.85 \cdot 10^{-12} \ \Phi/M$$

Абсолютная погрешность

$$\Delta_E = \sqrt{\left(\frac{\partial E}{\partial \varphi} \Delta_{\varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial l} \Delta_l\right)^2} = \frac{2}{3l} \sqrt{\left(\Delta_{\mathsf{H}\varphi}\right)^2 + \left(\frac{(\varphi_1 - \varphi_2)\Delta_{\mathsf{H}l}}{l}\right)^2}$$

Погрешность косвенного значения
$$\Delta z = \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x1}\Delta x1\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial x2}\Delta x2\right)^2}; \ z = f(x1,\ x2)$$


Относительная погрешность

$$\varepsilon_E = \frac{\Delta_E}{F} \cdot 100\%$$

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Генератор напряжения	Переменный ток	[0, 450] Гц	50 Гц
2	Вольтметр	Измерение потенциалов	[0.0, 20.0] B	0.05 B
3	Линейка	Измерение по оси абсцисс	[0.00, 0.18] м	0.0005 м
4	Линейка	Измерение по оси ординат	[0.00, 0.28] м	0.00025 м

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).



8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Напряжённость электрического поля E можно найти по формуле:

$$E = \frac{\Delta \varphi}{\Delta x},$$

где $\Delta \varphi$ — разность потенциалов, а Δx — расстояние между точками измерений.

Без кольцевого проводника в центре:

Выберем точки в центре:

$$\varphi_1 = 5.5\,\mathrm{B},\, x_1 = 0.115\,\mathrm{m}, \quad \varphi_2 = 3.5\,\mathrm{B},\, x_2 = 0.07\,\mathrm{m}.$$

Тогда:

$$\Delta \varphi = 5.5 - 3.5 = 2\,\mathrm{B}, \quad \Delta x = 0.115 - 0.07 = 0.045\,\mathrm{m}.$$

$$E_\mathrm{центр} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta x} = \frac{2}{0.045} \approx 44.4\,\mathrm{B/m}.$$

Расчёт величины напряжённости в окрестности одного из электродов

Без кольцевого проводника

Точки у электрода:

$$arphi_1=12.6\,\mathrm{B},\ x_1=0.28\,\mathrm{m},\quad arphi_2=11.5\,\mathrm{B},\ x_2=0.25\,\mathrm{m}.$$
 $\Delta arphi=12.6-11.5=1.1\,\mathrm{B},\quad \Delta x=0.28-0.25=0.03\,\mathrm{m}.$ $E_{\mathrm{электрод}}=\frac{\Delta arphi}{\Delta x}=\frac{1.1}{0.03}pprox 36.7\,\mathrm{B/m}.$

Расчёт поверхностной плотности электрического заряда на электродах

Связь напряжённости E с поверхностной плотностью заряда σ :

$$\sigma = \varepsilon_0 \cdot E$$
,

где $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \, \Phi/\mathrm{m}$ — электрическая постоянная.

Без кольцевого проводника

$$\begin{split} \sigma_{\text{центр}} &= 8.85 \times 10^{-12} \cdot 44.4 \approx 3.93 \times 10^{-10} \, \text{K} \text{л/m}^2. \\ \sigma_{\text{электрод}} &= 8.85 \times 10^{-12} \cdot 36.7 \approx -3.24 \times 10^{-10} \, \text{K} \text{л/m}^2. \end{split}$$

Максимальное напряжение с кольцевым проводником

Выберем аналогичные точки:

$$\varphi_1 = 5.85\,\mathrm{B},\, x_1 = 0.078\,\mathrm{m}, \quad \varphi_2 = 4.85\,\mathrm{B},\, x_2 = 0.068\,\mathrm{m}.$$

$$E_{\rm max1} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta x} = \frac{1}{0.01} \approx 33.3 \, {\rm B/m}. \label{eq:emax1}$$

$$\varphi_1 = 8.85\,\mathrm{B},\, x_1 = 0.2225\,\mathrm{m}, \quad \varphi_2 = 7.85\,\mathrm{B},\, x_2 = 0.21\,\mathrm{m}.$$

$$E_{\mathrm{max2}} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta x} = \frac{1}{0.0125} \approx 80\,\mathrm{B/m}.$$


Оценка погрешности напряжённости


Погрешность для напряжённости


$$\delta E$$
центр = $\sqrt{2\cdot\left(\frac{\partial E}{\partial \varphi}\Delta \varphi\right)^2+\left(\frac{\partial E}{\partial l}\Delta l\right)^2}$ δE центр = 4.64

$$\delta E$$
электрод = $\sqrt{2\cdot\left(rac{\partial E}{\partial arphi}\Delta arphi
ight)^2+\left(rac{\partial E}{\partial l}\Delta l
ight)^2}$ δE электрод = 6.91

9. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение







10. Окончательные результаты.

Величина напряженности в центре

$$E_{\text{центр}} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta x} = \frac{2}{0.045} \approx 44.4 \,\text{B/m}.$$

Максимальное напряжение с кольцевым проводником

$$E_{\rm max1} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta x} = \frac{1}{0.01} \approx 33.3 \, \mathrm{B/m}.$$

$$E_{\rm max2} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta x} = \frac{1}{0.0125} \approx 80 \, {\rm B/m}.$$

Величина напряженности в окрестности электрода без кольцевого проводника

$$E_{\text{электрод}} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta x} = \frac{1.1}{0.03} \approx 36.7 \,\mathrm{B/m}.$$

Величина напряженности в окрестности электрода с кольцевым проводником

$$E_{\text{электрод}} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta x} = \frac{1.85}{0.02} \approx 92.5 \,\mathrm{B/m}.$$

Величина напряженности в окрестности электрода с кольцевым проводником

$$E_{\text{электрод}} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta x} = \frac{1.85}{0.02} \approx 92.5 \,\mathrm{B/m}$$

Плотность электрического заряда в центре без кольцевого проводника

$$\sigma_{\text{центр}} = 8.85 \times 10^{-12} \cdot 44.4 \approx 3.93 \times 10^{-10} \, \text{Kл/м}^2$$

Плотность электрического заряда в окрестности электрода без кольцевого проводника

$$\sigma_{\text{электрол}} = 8.85 \times 10^{-12} \cdot 36.7 \approx -3.24 \times 10^{-10} \, \text{KJ/M}^2$$

Плотность электрического заряда в центре с кольцевым проводником

$$\sigma_{\text{пентр}} = 8.85 \times 10^{-12} \cdot 33.3 \approx 2.95 \times 10^{-10} \, \text{KJ/M}^2$$

Плотность электрического заряда в окрестности электродов с кольцевым проводником

$$\sigma_{\text{электрод}} = 8.85 \times 10^{-12} \cdot 92.5 \approx 8.19 \times 10^{-10} \, \text{KJ/M}^2$$

Погрепность для напряжённости

$$\delta E$$
центр = $\sqrt{2\cdot\left(rac{\partial E}{\partial arphi}\Deltaarphi
ight)^2+\left(rac{\partial E}{\partial l}\Delta l
ight)^2}$ δE центр = 4.64

$$\delta E$$
электрод = $\sqrt{2\cdot\left(rac{\partial E}{\partial arphi}\Delta arphi
ight)^2+\left(rac{\partial E}{\partial l}\Delta l
ight)^2}$ δE электрод = 6.91

11. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе работы были смоделированы две конфигурации электростатического поля – плоский конденсатор и поле с проводящим телом. Для каждого случая были построены эквипотенциальные срезы и силовые линии поля. Также рассчитаны значения величин напряженности поля в центре, в окрестности электродов.

Были получены следующие результаты: в электролитической ванне (конденсаторе) поле однородно, поэтому потенциал пропорционально растет весь путь, что подтверждается графиком. В то время как при наличии кольца из проводника поле уже очень неоднородно, кольцо создает поле, противодействующее внешнему, поэтому потенциал в кольце остается константным.